

雾化头用来将醇液转化为醇雾并喷射于抛光机中。雾化头里面放置的海绵从醇槽里吸取醇液并传导到雾化头顶端的雾化片。雾化片通过每秒上千次的震动将醇液雾化并喷射出来。

更换雾化头：

将旧的雾化头轻柔的拔出，放入替代的雾化头，确认针脚已正确插入并轻柔的压下。检查一下雾化头已经完全安装到位后，在醇槽内倒入醇液。



The nebulizer is where liquid alcohol from the reservoir is turned into a fine aerosol that polishes your printed part. Inside the cartridge is a micromachined metal disc that vibrates hundreds of thousands of times per second. A sponge wick conducts the liquid solvent to the disc.

To replace your nebulizer:

Remove the old nebulizer by gently pulling up. Insert the replacement nebulizer by aligning the pins and gently press down. Make sure the connection is satisfactory. Fill the tank with alcohol.



Le nébuliseur est l'endroit où l'alcool liquide provenant du réservoir est transformé en un aérosol fin qui polit votre pièce imprimée. L'intérieur du nébuliseur est un disque métallique micromécanisé qui vibre des centaines de milliers de fois par seconde. Une éponge spéciale permet au solvant liquide de constamment atteindre le disque.

Pour remplacer votre nébuliseur:

Retirez l'ancien nébuliseur en le tirant doucement. Insérez le nébuliseur de remplacement en alignant les broches et l'enfoncer doucement. Assurez-vous que la connexion est bien ferme. Remplissez le réservoir d'alcool.



Der Vernebler ist der Ort, an dem flüssiger Alkohol aus dem Reservoir (Tank) in ein feines Aerosol verwandelt wird. Diese Aerosol poliert Ihren Druck. Innerhalb der Patrone befindet sich eine mikrobearbeitete Metallscheibe, die mit hoher Geschwindigkeit vibriert. Ein Schwamm-Docht leitet das flüssige Lösungsmittel auf die Scheibe.

Um Ihren Vernebler zu ersetzen:

Entfernen Sie den alten Vernebler durch sanftes Hochziehen. Setzen Sie den Ersatz ein, indem Sie die Stifte ausrichten und vorsichtig nach unten drücken. Stellen Sie sicher, dass das Teil gut eingepasst wurde. Füllen Sie anschließend den Tank erneut mit Alkohol.

